


Avec les tubes embouts à languette, vous réalisez simultanément :

- **isolation** des extrémités des connecteurs.
- **optimisation** de la connexion par les tubes-embouts.
- **repérage** de votre connexion.



**Matière :** polyamide

type	code article	sections mm <sup>2</sup>	coloris isolant	dimensions (mm)			
				A	ØB	ØC	
<b>• Tubes-embouts isolés avec languette porte-repère fixe</b>							
avec languette pour 6 repères max.							
<b>PLIOFAST 007</b>	0642 0020 002	0,75	bleu	13,5	3,3	1,8	1000
<b>PLIOFAST 010</b>	0642 0025 007	1	rouge	13,5	3,5	1,8	1000
<b>PLIOFAST 015</b>	0642 0030 010	1,5	noir	13,5	4	2	1000
<b>PLIOFAST 025</b>	0642 0035 013	2,5	gris	14,5	4,7	2,5	1000
<b>• Tubes-embouts isolés PLIOFAST avec talon d'enclipsage</b>							
pour languette porte-repère CA (voir ci-dessous)							
<b>CA-042</b>	0642 0106 005	4	orange	17,3	5,9	3,3	100
<b>CA-062</b>	0642 0108 003	6	vert	20	7	4	100
<b>CA-103</b>	0642 0109 006	10	brun	27	8,4	5	100
<b>CA-163</b>	0642 0110 001	16	blanc	29	9,8	6,4	100
<b>CA-253</b>	0642 0111 010	25	noir	30	12	8,2	100
<b>• Languette porte-repère enclipsable pour types CA-042 à CA-253</b>							
pour 7 repères max.							
<b>CA-Languette</b>	0642 0901 018	longueur : 22 mm					100
<b>• Outil de composition</b>							
<b>Outil PLIOFAST</b>	0372 0002 000						1
<b>• Planchette de distribution</b>							
<b>Planchette PLIOFAST</b>	0372 0011 000	livrée vide, en étui plastique					1



Prélever une à une les bagues-repères sur le carnet dans l'ordre inverse de lecture du repère désiré.

## Mode d'emploi



Lorsque le repère est composé (maximum 6 repères), glisser l'ensemble sur la languette de l'embout.



Placer l'embout sur l'extrémité dénudée du fils à connecter. Effectuer la connexion en orientant correctement le repère.