

GAINE Flash

AUTOMATISME - FIBRE OPTIQUE - INFORMATIQUE - HOME CINÉMA - TV - HIFI - MULTIMÉDIA

Gaine range-câbles

METTEZ DE L'ORDRE
DANS VOS CÂBLES



Gaine Flash permet de rassembler, maintenir et ordonner les câbles pour vos applications industrielles et Informatiques.

Grâce à son système inédit d'insertion des câbles, Gaine Flash s'adapte à toutes les situations et se pose extrêmement facilement.

Sa souplesse d'utilisation permet d'insérer et de retirer les câbles à tout moment et en tout point de la gaine.

Gaine Flash est idéale pour rendre une installation sécurisante et esthétique. Disponible en noir, argent, translucide, blanc et gris et en diamètre 8, 15, 20, 25 et 32 mm.

Produit garanti sans halogène.




Des conditionnements adaptés à tous les besoins

| | RÉFÉRENCE | DIAMÈTRE | LONG. | COULEUR | OUTIL DE POSE |
|--|------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
|  | BOBINE | | | | |
| | GF08-PP | 8 mm | 100 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-01-A |
| | GF15-PP | 15 mm | 50 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-02-A |
| | GF20-PP | 20 mm | 30 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-02-A |
| | GF25-PP | 25 mm | 20 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-02-A |
| | GF32-PP | 32 mm | 15 m | ■ ■ | GFO-32-A |
|  | BOÎTE | | | | |
| | GF08-PP-BOX25 | 8 mm | 25 m | ■ ■ ■ ■ ■ | inclus dans la boîte |
| | GF08-PP-BOX50 | 8 mm | 50 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF15-PP-BOX25 | 15 mm | 25 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF15-PP-BOX50 | 15 mm | 50 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF20-PP-BOX30 | 20 mm | 30 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF25-PP-BOX20 | 25 mm | 20 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| GF32-PP-BOX07 | 32 mm | 7,5 m | ■ ■ | | |
|  | DÉROULEUR | | | | |
| | GF08-PP-DER50 | 8 mm | 50 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-01-A |
| | GF15-PP-DER50 | 15 mm | 50 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-02-A |
| | GF20-PP-DER30 | 20 mm | 30 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-02-A |
| | GF25-PP-DER20 | 25 mm | 20 m | ■ ■ ■ ■ ■ | GFO-02-A |
| | GF32-PP-DER7,5 | 32 mm | 7,5 m | ■ ■ | GFO-32-A |
|  | KIT | | | | |
| | GF08-PP-KIT05 | 8 mm | 1,5 m | ■ ■ ■ ■ ■ | inclus dans le kit |
| | GF15-PP-KIT04 | 15 mm | 1,5 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF20-PP-KIT04 | 20 mm | 1,5 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF20-PP-KIT12 | 20 mm | 2 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF20-PP-KITBC | 20 mm | 4 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF25-PP-KIT04 | 25 mm | 1,5 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | GF28-PP-KIT01 | 20 et 8 mm | 3 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| GF215-PP-KIT13 | 20 et 15 mm | 3 m | ■ ■ ■ ■ ■ | | |
| | GF2025-PP-KIT04 | 20 et 25 mm | 3 m | ■ ■ ■ ■ ■ | |

■ Noir ■ Gris ■ Argent ■ Blanc ■ Translucide

Autres couleurs, conditionnements et panachages sur demande.

Également disponible en VO.



Notice d'utilisation

1 SÉPAREZ LES GAINES LES UNES DES AUTRES

RASSEMBLEZ L'ENSEMBLE DES FILS DANS LA PINCE.

2

POUR MIEUX INSÉRER L'OUTIL, COUPEZ LA GAINÉ EN BISEAU.

3

ENFILEZ L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ DANS L'EMBOÛT DE LA PINCE.

4

RAMENEZ VOTRE MAIN VERS VOUS. L'ENSEMBLE DES FILS SE RETROUVE PRIS À L'INTÉRIEUR DE LA GAINÉ.

5

ON PEUT RÉINSÉRER UN CÂBLE À N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE LA GAINÉ.

6

ON PEUT EXTRAIRE UN CÂBLE SANS AVOIR À TOUT DÉFAIRE.