



Distributions électriques, rails pneumatiques, cache-câbles et passe-câbles

Les distributions électriques existent en trois dimensions modulaires : M500, M750 et M900. Les cache-câbles permettent de dissimuler les câbles en désordre. Ainsi, l'arrière du poste de travail

et ses alentours restent toujours nets. Les passe-câbles horizontaux dissimulent les câbles de façon efficace, sans empêcher l'accès au matériel.

Distributions électriques

longueur (mm)		référence
485	7 prises +disj bipolaire 15 A	800 118 729
485	7 prises +disj diff 30mA	800 118 729/A
M500	6 prises +disj diff 30mA	800 600 185
M750	7 prises +disj diff 30mA	800 118 728/A
M900	7 prises +disj diff 30mA	800 118 727/A
	Paire de cornières pour fixation sur panneau perforé	853 185-51
	Paire de pattes de fixation pour distribution électrique	860 009-51
Nombreux autres modèles, nous consulter, photos ne correspondant aux références ci-dessus.		
Equerres de fixation comprises.		

Rails pneumatiques

raccords, Ø 8 mm	entrée	sortie	montage	référence
Rail pneumatique M500	1	3	vert./horiz.	914 51 003
Les raccords sont compatibles avec la série CEJN 3200.				
Equerres de fixation comprises.				

Cache-câbles

nom	dim. L x H (mm)	référence
Cache-câbles M500	467 x 360	860 808-35
Cache-câbles M750	717 x 360	860 044-35
Cache-câbles M900	870 x 360	860 045-35
Montage sur montants verticaux.		

Passe-câbles

nom	dim. L x P x H (mm)	référence
Passe-câbles horizontal M750	737 x 97 x 45	854 553-35
Passe-câbles horizontal M900	890 x 97 x 45	854 554-35
Passe-câbles horizontal M1200	1187 x 97 x 45	854 555-35
Passe-câbles horizontal M1500	1487 x 97 x 45	854 556-35
Passe-câbles horizontal M1800	1793 x 97 x 45	854 557-35
Passe-câbles vertical	52 x 62 x 1360	861 130-35

Distributions électriques 440




Distributions électriques 440



Rail pneumatique M750

Distributions électriques



Cachez les câbles et les fils électriques à l'aide d'un cache-câbles.



Monté sur des montants verticaux, le passe-câbles horizontal permet de dissimuler des câbles situés au-dessus du poste de travail.

Le passe-câbles vertical se monte sur le côté du montant vertical.